




Lysstyring Adria LIS-110

Betjening af vognens lamper

Tænd for lys af forskellige lyskilder ved tryk på knap  på enten hovedpanelet placeret ved døren, eller på paneler som er placeret ved siddegrupper eller soveafdeling. Hver knap er markeret med et tal som betjener individuelle lyskilder i vognen.


Enkelte lyskilder kan kun betjenes manuelt - f.eks. køkken/bad, spots samt lys ved lasteluger.

Regulering af lysstyrke i vognen

Reguler lysstyrken ved vognens forskellige lyskilder ved tryk på knap  for lyskilder inde i vognen, og tryk på  for regulering af udendørs teltlampe.



Hold knappen inde for at regulere lysstyrken. Slip knappen når den ønskede lysstyrke er nået. Gentag ovenstående rutine for at ændre belysningen igen.

Programmering

Man har mulighed for at forprogrammere lyset i hele vognen via panelernes memory-knapper ().

Alt efter vognens størrelse og indretning kan der forefindes op til 4 forskellige memory-knapper. Lyset kan indstilles fast for op til 10 lyskilder ad gangen.


Programmering - fremgangsmåde:

1: Tænd og regulér de ønskede lyskilder i vognen. 2: Tryk og hold memory-knappen  inde i mellem 10-15 sekunder, indtil lyskilderne giver et kortvarigt blink. 3: Tryk på  for at gemme indstillingen i vognens hukommelse. Det er muligt at programmere indstillinger for hver enkelt memory-knap som forefindes i vognen (M1, M2, M3 & M4).

Sådan genkaldes et program:

Tryk på den programmerede memory-knap for at aktivere det ønskede program.

Hovedafbryder

På hvert panel kan alt lys i hele vognen slukkes ved tryk på panelets hovedafbryder-knap ().

Find flere manualer online på:

<http://web.adria.dk>